

纸浆疏解机

用于对纸浆悬浮液进行标准解离，也叫湿解离。

符合标准: ISO 5263 - SCAN C 18/M2 - UNE 57026 - TAPPI T 205 - NF Q 50002 - PAPTAC C.6...



- 新设计，简洁时髦
- 不锈钢材料
- 机头可以向上抬起，容易清洁
- 数显预设转数
- 低电压，高性能马达
- 低噪音
- 电子部件装于机器上部，安全牢固
- 符合标准的压克力容器，有机玻璃制作 (可选用不锈钢制做)
- 电子机械式安全“停止”按钮
- **2**行数字显示
- 人性化设计，操作简单

测试描述

把纸浆样办加到浆桶，加入 2 升水，放入到机器底座上, 放到位销死。

设定所需的转数(如果和显示的不同)，开动电机. 当计数器达到 0 时，仪器自动停止. 按下大的开锁按钮，取出浆桶，转数计数器自动重设。取出的纸浆可进行其它处理，象用 PFI 磨打浆，六辊磨浆机打浆或瓦利打浆机处理，用纸页成形器来做一系列常规性测试。

纸浆在机器内机械处理，使浆中互相交错的纤维分开，被疏解的浆料纤维结构特性不致于发生显著的变化。

产品规格

浆桶中心，离底部固定距离的地方装有 3 个刀片. 由固定转速的马达驱动并配有一个转数计数器

- 转速: 2975 ± 25 rpm
- 2 行数字显示
- 最大容量: 3 升

连接:

电源: 230 V, 单相 50 / 60 Hz

尺寸和重量:

产品大小: 220 x 632 x 370 mm (WxDxH)

运输包装大小: 350 x 750 x 450 mm (WxDxH)

净重/毛重: 44 Kg / 60 Kg

交付包括:

> 疏解机

> 标准的有机玻璃浆桶 (可选不锈钢浆桶)

