

圆形切刀

用于纸,瓦楞纸板,铝箔,胶膜片的圆形取样

把待切样办平整地放在软木或塑胶片上,切刀放在样办上,转动把手并同时向下按,转动一圈就切出完好的样办了.

切刀由藏于壳内的2片刀片组成,只有在转下把手的情况下在外壳底部才能看到,在外壳的侧面很容易更换新的刀片.

在不使用时为了避免意外,在外壳侧面用销把向下运动的刀片固定住(切样品时需要2只手).使用时,拔起固定销,转动1/4圈.

- 型号T-6718 (取样面积50 cm²)

- 取样面积: 50 cm².
- 取样直径: 79.81 mm
- 产品的直径: 145 mm.
- 产品高度: 100 mm.
- 重约: 1.2 kg

- 型号T-6717 (取样面积64.5cm²)

- 取样面积64.5 cm²
- 取样直径: 90.62 mm
- 产品直径: 155 mm
- 产品高度: 100 mm.
- 重约: 1.4 kg

- 型号T-6716(取样面积100 cm²)

- 取样面积100 cm²
- 取样直径: 112.84 mm
- 产品直径: 175 mm
- 产品高度: 100 mm
- 重约: 1.8 kg



*****可切瓦楞纸板最大厚度达7 mm*****